

רשימת החיגוג המהיר במכשיר ה-**XO** מכילה 20 תאים המאפשרים חיגוג למספר בלחיצה על ספרה אחת (תאים 1-9) או שתיים (תאים 11-20). לאחר שהגדרת את המספר ברשימת החיגוג המהיר, יתבצע החיגוג אל המספר על-ידי הקשת מספר התא ברשימת החיגוג המהיר:










- o לחיגוג מתאים 1-9 – לחיצה ארוכה על מספר התא.
- o לחיגוג מתאים 10-20 – לחיצה קצרה על ספרת העשרות ולחיצה ארוכה על ספרת האחדות.
- o עם הקשת מספר התא הנבחר, מבצע המכשיר חיגוג למספר השמור בתא. החיגוי על הצג יהיה:
- o שם, מספר הטלפון וההודעה "מתקשר".
- o אם המספר הנבחר חסוי, על הצג תופיע ההודעה "רשומה סודית". במקרה כזה יש להקיש את הקוד הסודי (הקוד הסודי הסטנדרטי הוא 0000).
- o אם בתא הנבחר לא שמור מספר טלפון, על הצג תופיע ההודעה "לא קיים מספר".

**דוגמא**

 לחיגוג המספר בתא 8 לחץ והחזק
 לחיגוג המספר בתא 14 לחץ  ואז לחץ והחזק 

### הוספת חיגוג מהיר חדש

להוספת מספר חדש לרשימת החיגוג המהיר:

- o לחיצה על  →  → 
- o בחירת מספר התא בו יאוחסן מספר הטלפון (1-20).
- o לאישור – לחיצה על 
- o בחירת הקבוצה בה נמצא השם באמצעות 
- o לאישור – לחיצה על 
- o בחירת השם המבוקש מתוך רשימת השמות בקבוצה שנבחרה באמצעות 
- o לאישור – לחיצה על 
- o בחירת המספר המבוקש מתוך רשימת המספרים השמורים תחת אותו שם באמצעות 
- o לאישור – לחיצה על 